



CARA PENGGUNAAN LCD PROYEKTOR

	CARA PENGGUNAAN LCD PROYEKTOR		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal Dra. Tri Ernawati, M.Si.	
REFERENSI	Buku petunjuk penggunaan LCD Proyektor		
PENGERTIAN	LCD Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk alat bantu media presentasi, karena mampu memproyeksikan gambar di komputer atau laptop dalam ukuran besar di sebuah layar melalui lensa LCD yang dimilikinya.		
TUJUAN	Sebagai pedoman penerapan langkah-langkah pengoperasian komputer.		
KEBIJAKAN	Cara penggunaan alat/inventaris dapat dilakukan oleh pengguna yang bersangkutan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a) Pastikan proyektor dalam keadaan terhubung dengan power supply. b) Pastikan lampu indikator power menyala oranye, yang berarti proyektor siap digunakan. c) Pastikan lensa proyektor telah dibuka dari penutupnya. d) Gunakan remote proyektor untuk menyalakan proyektor dengan cara menekan tombol power sekitar 2 detik. Pastikan remote mengarah ke proyektor saat sedang digunakan. e) Tunggu hingga lampu indikator proyektor berubah menjadi hijau. f) Tunggu hingga muncul display di layar secara penuh selama 10 - 30 detik. g) Pastikan perangkat yang akan dihubungkan ke proyektor telah aktif (komputer atau laptop) h) Hubungkan kabel HDMI dari proyektor ke CPU komputer atau laptop. i) Pastikan automatic source pada proyektor dalam kondisi 'on', ditandai dengan munculnya layar yang ditampilkan sesuai perangkat. j) Jika tidak ada automatic source, tekan source (input) di remote untuk memilih input yang akan ditampilkan. k) Tunggu 5 – 10 detik untuk pencarian input terdekat. l) Atur focus proyektor supaya proyeksi yang dihasilkan tidak blur. 		
UNIT TERKAIT	Laboratorium Komputer Dell		
DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Pemeliharaan b) Daftar Inventaris Ruangan 		